






# TAV. No 401 MOD. PM50 - PM50DPPDPB







LEGENDA

- F FILTRO ANTIDISTURBO RADIO
- DPS DEVIATORE POMPA SCARICO
- MPS MOTOPOMPA SCARICO
- TL TASTO LINEA
- PS PRESSOSTATO
- ERC ELETTROVALVOLA RISCIAQUO CALDO
- ERF ELETTROVALVOLA RISCIAQUO FREDDO
- TRF TASTO RISCIAQUO FREDDO
- MPD MOTORINO POMPA DETERGENTE
- MP MOTOPOMPA LAVAGGIO
- CCLTM CONTATTI CONTACTTORE LTM
- BCLTM BOBINA CONTATTI LTM
- LTM LIMITATORE TERMICO
- TC TASTO CICLO
- BR BOBINA RELÉ
- CR CONTATTI RELÉ
- MT MOTORINO TYMER CICLO
- M1 MICROINTERRUTTORE TIMER
- M2 MICROINTERRUTTORE TIMER
- M3 MICROINTERRUTTORE TIMER
- LC SPIA CICLO
- TB TERMOSTATO BOILER
- BCB BOBINA CONTACTTORE BOILER
- TV TERMOSTATO VASCA
- RV RESISTENZA VASCA
- LP SPIA MACCHINA PRONTA
- LL SPIA LINEA
- CCB CONTACTTORE BOILER
- RB RESISTENZA BOILER

Lo schema rappresenta la macchina nella sua versione più complessa sui modelli derivati più semplici mancheranno alcuni componenti con le relative connessioni.

**ADLER s.p.a. lavastoviglie industr.**  
 Costa di mezzate via volta 1/3 (BG) ITALIA  
 SCHEMA ELETTRICO CF PM 50 TRF-PAPU ADLER SPAGNA